

Atentie

1. Aveti grija ca dispozitivul sa nu fie lovit sau sa nu il scapati pe jos.
2. Tineti dispozitivul la distanta fata de obiecte cu interferente magnetice puternice pentru a evita undele radio care pot avara produsul si pot afecta calitatea sunetului si a imaginii.
3. Nu expuneti produsul la temperaturi inalte si in raze solare puternice.
4. Recomandam utilizarea cardurilor MicroSD de calitate pentru cele mai bune rezultate.
5. Nu asezati cardul MicroSD aproape de obiecte magnetice puternice pentru a evita erorile de date.
6. In cazul supraincalzirii, a fumului sau a mirosurilor neplacute provenite de la dispozitiv, scoateti imediat din priza sau de la sursa de alimentare pentru a evita un posibil incendiu.
7. Va rugam sa tineti produsul departe de copii in timpul incarcarii.
8. Depozitati produsul intr-un loc racoros, uscat si lipsit de praf.

Caracteristicile produsului

- Carcasa rezistenta la apa, care va permite sa filmati in apa, la o adancime de pana la 30 de metri.
- Ecran HD.
- Baterie detasabila pentru inlocuire usoara
- Inregistreaza video in timpul incarcarii
- Lentila wide angle 16 Megapixeli
- Iesire HDMI
- Webcam
- Suporta card SD de pana la 64GB (Maximum)
- Suporta mai multe rezolutii video:4K/2K/1080P/720P/ WVGA
- Suporta format video MOV
- Suporta mai multe moduri de captare imagini: Single shot & mod continuu
- Criptare video
- Greutate mica, dimensiuni mici

Structura produs



1.Power/Mod 2.Sageata SUS/WI-FI 3.Sageata JOS 4.Lentila



5.Slot card SD 6.Slot USB 7.HDMI 8.OK



9.Capac baterie 10.Blocare capac baterie

Initiere

Pentru pornire:

Apasati butonul Power/Mod.

Pentru oprire:

Tineti apasat butonul Power/Mod.

General

Porniti camera si apasati in mod repetat butonul Power/Mod pentru a naviga in modurile si setarile camerei. Modurile vor aparea in ordinea urmatoare:

	Video	Record Video
	Photo	Capture a single photo
	Time-lapse	Time-lapse video
	Play back	playback Video and photo
	Settings	Adjust camera settings

Tech
forward

SETARI



Apasati butonul OK pentru a intra in meniul de setari. Apasati in mod repetat butonul Power/Mod pentru a naviga intre optiuni si apasati butonul OK pentru a selecta optiunea dorita.

Setari video

Rezolutie video	4K@30FPS/2.7K@30FPS/1080P@60FPS/1080P@30FPS/720P@120FPS
Sunet video	ON/OFF
Time-lapse	OFF/0.5S/1S/2S/5S/10S/30S/60S
Inregistrare in bucla	OFF/2min/3 min /5 min
Slow motion	1080P@60FPS/720P@120FPS

Imagini

Rezolutie	16M/12M/8M /5M/2M
Cronometru	3S/5S/10S/20S/OFF
Auto	3S/10S/15S/20S/30S/OFF
Imagine dramatica	3P/S、 5P/S、 10P/S、 20P/S、 OFF
Expunere	-2---+2
Balans la alb	Auto/Insovit/Innorat/Lumina incandescent/Lumina fluorescenta
Rotatie imagine	ON/OFF
WIFI	ON/OFF
Frecventa sursa de lumina	Auto/50HZ/60HZ

LED	ON/OFF
Screen saver	10S/20S/30S/OFF
Oprire automata	1min/3min/5min/OFF
Data pe imagine	ON/OFF

SETARI

Limba	English/German/French/Spanish/Italian/Portuguese/traditional/Chinese simplified/Chinese/Japanese/Russian
Data-Ora	2015/01/01 12:00:00
Format	Confirmare/Anulare
Resetare	Confirmare/Anulare

Micro SD	4K@30FPS/1080P@60FPS	1080P@30 FPS	720P@60 FPS
32GB	120min	240min	320min
16GB	60min	120min	160min

Mod Video

1. Pentru a inregistra video, verificati sa fie setat modul video.
2. Daca icoana  video apare pe ecran, apasati butonul OK pentru a incepe video, iar in acelasi timp va palpai un LED rosu.
3. Apasati din nou butonul OK pentru a opri video, iar LED-ul rosu nu va mai palpai.

Mod imagine

1. Pentru a capta imagini, verificati sa fie setat modul imagini.
2. Daca icoana  imagine apare pe ecran, apasati butonul OK pentru a face poze.

Slow motion

1. Pentru a inregistra video in modul slow motion, verificati sa fie setat modul slow motion.
2. Daca icoana slow motion  apare pe ecran, apasati butonul OK pentru a incepe video, iar un LED rosu va palpai.

Time-lapse

1. Intrati in meniul de setari, deschideti aceasta functie si reveniti la modul video.
2. Daca icoana time-lapse  apare pe ecran, apasati butonul OK pentru a porni video, iar un LED rosu va palpai.

Playback

Redare video si fotografii:

1. Verificati camera sa fie in modul de redare.
2. Apasati sageata SUS sau JOS pentru a selecta fisiere, apasati butonul OK pentru redare.

Baterie

1. Instalati si inlaturati bateria.
 - a. Apasati pe capacul bateriei pentru a deschide.
 - b. In functie de indicatiile de polaritate + si - , introduceti bateria in mod corespunzator.
 - c. Scoateti bateria prin inlaturarea capacului.
2. Incarcare
 - a. Conectati la un calculator prin cablu USB sau folositi alimentatorul.
 - b. Alimentarea este posibila si prin incarcatorul de masina.
 - c. Dispozitivul poate fi incarcat si timp ce inregistreaza (necesita modul Masina)
 - d. Incarcarea este posibila si atunci cand camera este oprita.

Aplicatia de mobil

1. Descarcati aplicatia si instalati pe telefonul mobil. Pe ecran va aparea o noua icoana denumita "XDV". Pentru a intra in aplicatie, apasati pe icoana "XDV".
2. Porniti functia WIFI.
 - a. Selectati meniul "WIFI", apasati butonul OK pentru a intra, selectati "open", pe ecran va aparea icoana WIFI,
SSID:SPORTSDV*****,
PWA2:12345678
 - b. Apasati butonul SUS pentru a reveni. Apoi, pe telefonul mobil porniti WIFI pentru a gasi camera.
 - c. Dupa introducerea parolei WIFI confirmati conexiunea.
 - d. Porniti aplicatia "XDV" si introduceti codul ID al camerei. Dupa completarea datelor pot fi performate operatiuni.

Parametri

LCD	2.0LTPS
LENTILA	Wide angle 170 grade
Limbi	English/German/French/Spanish/Italian/Po Chinese,simplified Chinese/Japanese/Russia n language
Video	4K 30FPS 2K 30FPS 1080P (1920*1080) 60FPS
Format video	MP4
Format compresie	H.264
Imagini	16M/14M/12M/8M/5M
Memorie	Micro SD UPTO 64GB
Mod imagini	Single/cronometru / (2S/5S/10S) / mod continuu
Frecventa sursa de lumina	50Hz/60Hz
USB	USB2.0
Alimentare	5V 1A
Baterie	900MAH
Timp Video	1080P/ 90min
Timp incarcare	About 3 hours
Sistem	Windows XP/Vistaor Above/Win7/Mac os